

FREIDORA DE AIRE



AMABLE RECORDATORIO

PELIGRO

- No lo sumerja en agua o enjuague bajo el grifo, porque hay componentes electrónicos y componentes de calefacción
 - Evitar que entre líquido en el producto para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.
 - Ponga todos los materiales en la cesta de fritura bajo la línea indicadora más alta para evitar que entren en contacto con cualquier parte calefactora.
- Los materiales quemados producirán olor y humo.
- No cubra la entrada y salida de aire cuando el producto esté funcionando.
 - No vierta aceite en la cesta de fritura del producto, ya que puede causar un peligro de incendio.
 - No toque el interior del producto cuando esté funcionando.

PRECAUCIÓN

- Verifique que el voltaje del producto se corresponde con el voltaje de su fuente de alimentación local.
- Por favor, no lo use si el enchufe, el cable de alimentación u otras partes del producto están dañadas.
- Si el cable de alimentación principal o el enchufe del producto están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante y por un profesional del departamento de mantenimiento del fabricante para evitar un peligro.
- Mantenga el producto y su cable de suministro fuera del alcance de los niños.
- La salida de aire del producto se calentará durante su uso.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada de la fuente de calor.
- No use las manos húmedas cuando el producto esté encendido o cuando maneje el panel de control.
- El producto debe ser conectado a un enchufe con toma de tierra. Mantenga siempre el enchufe en la toma de corriente correcta.
- No conecte el producto a un interruptor horario externo.
- No coloque el producto cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas.
- No pegue el producto en la pared o en otros aparatos eléctricos, mantenga una distancia de al menos 10 cm.
- No ponga nada sobre el producto.
- No utilice el producto para otros fines que no sean los de este manual.
- Alguien debe cuidar el producto cuando el producto está en uso.
- Aire caliente, el vapor caliente se libera a través de la salida de aire, así

que mantenga las manos y la cara a una distancia segura, por favor tenga cuidado con el vapor y el aire caliente especialmente cuando saque la cesta de fritura.

-Por favor, desenchufe el aparato inmediatamente si ve salir humo negro.

-No mueva el producto y la cesta de fritura antes de que se agote el humo.

NOTAS

1. -El producto debe ser usado de acuerdo al manual. Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ser inválido o peligroso. Por favor, guárdelo para futuras referencias.
2. -Este producto está diseñado para uso doméstico, por lo que puede no ser adecuado para su uso en cocinas de personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales.
3. -Por favor, asegúrese de colocar el producto en una superficie equilibrada resistente al calor.

ANTES DE USAR:

1. Retire todos los materiales de embalaje y las pegatinas o etiquetas.
2. Limpie la cesta de la fritura y la rejilla de vapor con agua caliente, detergente líquido y una esponja.
3. Limpie el interior y el exterior del producto con un paño limpio.

IN USO:

1. No pongas aceite ni ningún líquido en la cesta de la fritura.
2. Tenga cuidado de sacar la cesta de la freidora de aire.
3. Ponga la rejilla de vapor en la cesta de fritura, ponga la comida en la rejilla de vapor, y luego deslice la cesta de fritura de nuevo en la freidora de aire.
4. Debido a que algunos ingredientes necesitan ser girados constantemente durante el proceso de producción, por favor sostenga el asa y saque la canasta de fritura del producto y agite o gire los ingredientes, luego deslice la canasta de fritura de nuevo dentro de la freidora de aire.
5. Para evitar quemaduras, no toque el cuerpo de la freidora de aire; cesta de fritura, etc. durante el proceso de agitación.
6. Para el funcionamiento específico real, por favor consulte la "Guía de funcionamiento".

GUIA DE FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón de inicio y parada
2. Presione el botón de función (seleccione la función que necesita y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

Función manual

1. Presione el botón de inicio y parada
2. Presione el botón de función (seleccione "Manual")
3. Ajuste el botón de temperatura (posición reservada) y el botón de tiempo (posición reservada), y se abrirá automáticamente 3 segundos después de que se haya ajustado bien.

Funcionamiento de aislamiento

1. Presione el botón de inicio y parada
2. Presione el botón de función (seleccione "Aislamiento" y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

Función de nombramiento

1. Presione el botón de inicio y parada
2. Presione el botón de la cita (Ajuste el tiempo que necesita para hacer una cita)
3. Presione el botón de función (seleccione la función que necesita y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

Nota: Puede pulsar durante mucho tiempo para sumar y restar rápidamente cuando ajuste el tiempo y la temperatura. Para apagar, deberá mantener presionado el botón de inicio y parada durante 3 segundos para apagar la energía. La luz del botón de inicio y parada parpadea después de apagarse.

LIMPIEZA

1. Los productos se limpiarán después de unos 30 minutos de tratamiento de enfriamiento.

2. Limpie el producto después de cada uso. Por favor, saque la rejilla de vapor cuando lo limpie. No limpie el producto y la cesta de fritura interna y la parrilla de vapor con utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos, porque pueden dañar su pintura antiadherente.

TIENDA

1. Desenchufe el producto y asegúrese de que el aparato se haya enfriado completamente.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas. por favor, póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor si tiene alguna pregunta o información que requiera servicio y consulta

Resolucion de Problemas

Pregunta	Posible Razón	Solición Sugerida
El product no funciona	No está conectado .	Conecta el aparato a la luz electica.
Los ingredientes de la freidora no están hechos	Los ingredientes de la cesta de la fritura son demasiado grandes.	Ponga pequeños trozos de ingredientes en la cesta de la fritura, porque los pequeños trozos de ingredientes son fáciles de cocinar .
	La temperatura fijada es demasiado baja.	
	El tiempo de cocción es demasiado corto .	
Ingredientes fritos incompletament e	Algunos tipos de ingredientes necesitan ser volteados durante el proceso de cocción .	Los trozos de la parte superior o que se cruzan entre sí deben ser girados durante el proceso de cocción .

<p>No se puede empujar la cesta de la fritura en el dispositivo sin problemas .</p>	<p>Hay demasiado material en la cesta de frituras.</p>	<p>El material de la cesta de frituras no puede exceder la indicación máxima.</p>
<p>El humo blanco sale de la freidora de aire.</p>	<p>Estás haciendo materiales grasientos .</p>	<p>Mucho aceite se filtrará en la freidora de aire al hacer comida grasosa. El aceite hará humo blanco y el aire de la freidora se calentará, pero esto no afecta el resultado final.</p>
	<p>La grasa usada en la última vez permanece en la freidora de aire.</p>	<p>Asegúrate de limpiar el producto después de cada uso .</p>