



TRITURADOR DE PAPEL

ESPECIFICACIONES








Model No: YF-02ST	Input: AC 230V, 50Hz, 0.9A
Cutting Style: Strip cut	Operating cycle: 2 min on / 40 min off
Entry Width: 220mm	Net weight: 1.5kg
Shred Capacity: 6 sheets (A4 paper)	

COMPONENTES



1. Interruptor de 3 posiciones AUTO, OFF y REV.
2. Entrada de papel: Ponga el papel en esta entrada para triturar
3. Entrada para tarjetas de crédito: Ponga la tarjeta en esta entrada para triturar
4. Contenedor de desecho o papelera: Se usa para contener la basura.

SIGNOS DE SEGURIDAD

-  **Precaución:** Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad, antes de comenzar a usar, de otro modo podría resultar en accidentes peligrosos al usuario.
-  El producto no es recomendable para uso de niños (No es un juguete)
-  Evita tocar con las manos la entrada del triturador.
-  Evite que la ropa, los collares o brzaletes largos toquen la abertura de alimentación del documento.
-  Evita que el cabello esté cerca de la entrada del triturador.
-  No inserte clips o grapas en la ranura de alimentación.
-  Aleja productos en aerosol (Por productos con motor universal)



GUIA DE INSTALACIÓN

- Ponga la maquina en una mesa plana.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente y asegurese de que el voltaje de trabajo se corresponde con el voltaje de alimentación.

GUIA DE OPERACION Y OBSERVACIONES

1. Ponga el interruptor en modo "AUTO" al mismo tiempo que la maquina está en "espera" coloque el papel para triturar verticalmente en la entrada, Se inicia automaticamente la trituración y vuelve a "espera" automaticamente despues de terminar.

2. En caso te atascarse por colocar demasiado papel o por retirar el papel demasiado rápido durante la trituración, coloque el interruptor en modo "REV" entonces, la maquina hará la rotacion inversa y devolverá el papel que no ha sido triturado. Entonces ponga el interruptor en modo "OFF".

4. Para asegurar la durabilidad y buena función de tu producto, considere el maximo de papel a triturar. Para trituración continua de grandes cantidades de papel, minimice el uso a 2 minutos contitativos. Asi protege adecuadamente a su trituradora para mayor eficiencia.

5. Si la maquina funciona de forma continua o espasmodica durante mucho tiempo, puede que haga una pausa porque la temperatura interior auenta. Despues de descansar durante un período de tiempo, podrá funcionar de nuevo.

6. No coloque clips, Cintas o papel adhesivo, o tela en la entrada del papel para evitar dañar las cichillas que disminuire el rendimineto de trituración.

7. Al limpiar la maquina o si la maquina no se utiliza durante mucho tiempo, corte la corriente electrica / desenchufe la maquina.





GUIA DE OPERACION DE SEGURIDAD

Antes de usarla, por favor lea el manual de introducción cuidadosamente;

Mantenga las corbatas, joyas, cabello, etc. lejos de la máquina para asegurar la seguridad personal;

No coloque la máquina cerca de las fuentes de calor o en un ambiente húmedo durante mucho tiempo;

Por favor, utilice la máquina cerca del enchufe eléctrico para

Cuando limpie la máquina o repare el enchufe dañado, por favor, desenchúfela de la toma de corriente en primer lugar;

La máquina debe estar lejos de los niños y los animales domésticos;

Si no se va a utilizar la máquina durante mucho tiempo, por favor corte la corriente eléctrica y desenchúfela.

ANORMALIDADES Y MEDIDAS DE USO

Indice	Anomalías	Causas	Posible Solución
1	Después de terminar la trituración normal, todavía funciona intensamente.	Demasiado desecho de papel en su contenedor, no permite que el nuevo papel triturado pueda caer y salir.	1. Corta la energía y vacía la papelera. 2. Corta la energía y presiona el papel triturado hacia abajo para quitarlos de la entrada de la máquina.
2	La alimentación de papel y la rotación es normal, pero todavía hay algo de papel colgando de la salida al terminar de triturar.	Las ranuras de la cuchilla sujetan el papel de desecho.	Coloque el interruptor en modo "REV" (Si es necesario limpie, por favor limpie la salida del triturado).
3	No funciona si aún está colocando o quitando el papel de la entrada.	Algún dispositivo inductivo automático de bloqueo de papel triturado.	Coloque el interruptor en modo "REV".
4	Hay papel en la entrada pero el triturador no funciona.	Tras alimentar el papel, las hojas no tocan el dispositivo inductivo automático.	Mueva un poco la colocación de su papel para hacer que toque el dispositivo.
5	El papel se atasca y la máquina deja de funcionar.	1. El papel colocado está por arriba del límite. 2. El trabajo excesivo hace que el motor se sobrecaliente y entonces la protección de temperatura entra en acción.	1. Coloque el interruptor en modo "REV" y retire el papel de triturar. 2. Desenchufe la trituradora y dejela reposar por un rato.
6	La máquina no se pone en marcha después de insertar una hoja de papel o deja de funcionar repentinamente.	El papel es muy delgado, blando, húmedo o arrugado para activar el dispositivo inductivo automático.	1. Doble el papel y luego intentalo. 2. Coloque el interruptor en modo "REV".

INSTRUCCIONES PARA ELIMINACION

Este logo de reciclaje indica al usuario final que está prohibido poner su producto en la basura. Al ya no querer este producto deben devolverlo al distribuidor.

