



# USER MANUAL


*WIRELESS GAMING MOUSE*

***E10006***

## LOS BOTONES

1. Rueda de Ratón
2. Botón Izquierda
3. Botón Derecha
4. Botón Avance
5. Botón Retroceso
6. Configuración de CPI
7. Receptor
8. Ranura de Batería

## DIAGRAMA



## PACKAGE



MOUSE x 1

Ratón x1



RECEIVER X 1

STORED IN THE BACK  
OF THE MOUSE

Receptor x1



USER  
MANUAL X 1

Manual de Usuario

## **COMO USAR**

1. Saque el ratón, instale una pila AA en la ranura de batería.
2. Saque el receptor del fondo del ratón y enchufelo en el conector USB del ordenador.
3. El driver se instalará automáticamente para su uso.

## **CONFIGURACIÓN DE CPI**

5-Nivel de Configuración de CPI 800/1200/1600/2000/2400, CPI por defecto es 1200.

Pulse el botón de CPI y el LED de CPI parpadeará.

## **MODO DE AHORRAR ENERGÍA**

El ratón accederá al modo de sueño automáticamente después de esperar 8 minutos, puede activarlo al pulsar cualquier botón.