

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SCOOTER PARA NIÑOS



ELEMENTOS DEL VEHICULO

FIJACIÓN DE LA
CERRADURA VERTICAL

DISPOSITIVO PLEGABLE

RUEDAS FORNTALES



ENSAMBLE SU SCOOTER



ABRE EL PAQUETE Y SACA EL SCOOTER



SOSTENGA LA BASE CON LA MANO
Y PLIÉGUELA HACIA ARRIBA



LA VARILLA VERTICAL ES PERPENDICULAR
AL PEDAL



LEVANTE EL ASIENTO



GIRAR EL ASIENTO POR ENCIMA DEL PEDAL



COLOCA EL ASIENTO EN FORMA HORIZONTAL

INSTRUCCIONES DE USO



AJUSTE DE CUATRO VELOCIDADES



MANUBRIO QUE GIRA A LA DERECHA E IZQUIERDA



FRENO DE EMERGENCIA EN LA PARTE TRASERA DEL SCOOTER

FORMA DE GUARDADO



LEVANTA EL ASIENTO



GIRA EL ASIENTO DE FRENTE EN EL SCOOTER



DOBLA EL MANUBRIO HACIA BAJO PRESIONANDO HACIA ARRIBA LA BASE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS DOS LLANTAS



LISTO

PRECAUCIONES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD

- 1.- EL USO DEL ESCUTER ES PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS DE EDAD, USELO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO
- 2.- SE RECOMIENDA USAR CASCOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE PROTECCION (CASCO, GUANTES, RODILLERAS, CODERAS, ETC.) AL DESLIZARSE Y UTILIZAR EL SCOOTER
- 3.- PUDES HABER PIEZAS PEQUEÑAS ANTES DE LA INSTALACIÓN, NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ESTA PROHIBIDO SU USO
- 4.- ESTE SCOOTER NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE, ESTÁ PROHIBIDO SU USO EN LUGARES DE FLUJO CONTINUO DE AUTÓMOVILES
- 5.- ESTE SCOOTER REQUIERE GRANDES HABILIDADES PARA EVITAR CAIDAS, DAÑOS Y LESIONES. USELO CON CUIDADO
- 6.- UTILICE ESTE PRODUCTO DE LA MANERA CORRECTA PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS.
- 7.- COMPRUEBE SI CADA PIEZA ESTA INSTALADA EN SU LUGAR Y APRIETE LA CONEXIÓN, ANTES DE USAR.
- 8.- EL LIMITE DE PESO MÁXIMO DE TES PRODUCTO ES DE 30KG, LA SOBRECARGA ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA, PARA EVITAR DAÑOS A PARTES DE ESTE PRODUCTO
- 9.- POR FAVOR GUARDE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO QUE VIENEN EN EL EMPAQUE PARA EVITAR LA ASFIXIA CAUSADA POR LOS NIÑOS JUGANDO
- 10.- GUARDE LA INFORMACION IMPORTANTE EN EL MANUAL PARA SU MANTENIMIENTO Y USO.
- 11 CONSEJOS CALIDOS: ES EL PRINCIPIO DE TODAS LAS RUEDAS FLASH QUE SE ENCIENDEN CUANDO LA RUEDAS SE DESLIZAN

MANTENIEMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIE EL POLVO Y LA SUCIEDAD CON UN PAÑO HUMEDO, NO UTILICE UN LIMPIADOR INDUSTRIAL, DE LO CONTRARIO LO QUE HARÁ ES DAÑAR EL PRODUCTO. NO UTILICE EL ALCOHOLO DETERGENTE QUE CONTENGA ALCOHOL O AMONIACO, DE LO CONTRARIO PUEDE OCA-SIONAR CIERTA CORROSIÓN DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO DEL PRODUCTO, O ABLANDAR LAS PEGATINAS U OTROS ACCESORIOS. COLOQUE EL SCOOTER EN UN LUGAR QUE NO TENGA HUMEDAD

MANTENIEMIENTO DEL PRODUCTO

PARA POROTEGER A SU HIJO DE LESIONES ACCIDENTALES, COMPRUEBE CON REGULARIDAD QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN APRETA-DOS Y QUE LAS RUEDAS ESTEN EN BUENAS CONDICIONES, SI ENCUENTRA SIGNOS DE DESGASTE, REEMPLACELAS. LIMPIAR LAS RUEDAS Y COJINETES DEL CUERPO CON UN PAÑO LIMPIO Y HUMEDO CADA VEZ, USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONTROLAR Y MANTENER LAS PIEZAS Y COJINETES DE LAS RUEDAS CONREGULARIDAD, SILA RUEDA TIENE UN RUIDO ANORMAL, PAGUE ATENCIÓN PARA REMPLAZAR LAS RUEDAS Y COJINETES

CONTROL DE SEGURIDAD

SIEMPRE REVISE EL SCOOTER PARA UNA CONDUCCION SEGURA ANTES DE CONDUCIR. ASEGURESE DE QUE LOS TORNILLOS DEL MANGO Y RUEDAS ENTEN BLOQUEDAS DE FORMA SEGURA Y SE AJUSTAN AL MANGO A UNA ALTURA COMODA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS: ESTE PRODUCTO NO DEBE DE ESTAR EXPUESTO EN TEMPERATURAS ALTAS, CERCA DEL FUEGO O HUMEDAD Y DEBE ESTAR CUBIERTO Y CONSERVADI. 2.- COMPRUEBE REGULARMENTE SI HAY TORNILLOS SUELTOS Y PIEZAS DAÑADAS, SI ES NECESARIO, REEMPLACE LAS PIEZAS DAÑADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y BLOQUEE LOS SUJETADORES PARA EVITAR RIESGOS